

Erstellung der Bedienungsanleitung:

06/2009

Dieses Gerät wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und findet gemäß Bedienungsanleitung Einsatz. Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung oder nicht sachgemäßem Gebrauch ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender verpflichtet, das Gerät eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf Eignung und Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, zumal wenn diese Zwecke nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind. Dies gilt auch, wenn das Gerät in Kombination mit Produkten von Mitbewerbern angewendet wird.

Printed in Wendelstein

© Wegold Edelmetalle AG, Alte Salzstraße 9, 90530 Wendelstein / Germany

Telefon 09129 / 4030-0, Telefax 09129 / 4030-40

info@wegold.de, www.wegold.de

QMF 4.5-804 DE Rev. e vom 31.07.2009



Bedienungsanleitung AspiraBase

1 Vorwort

Wir gratulieren zum Erwerb Ihrer AspiraBase. Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und lesen Sie diese Gebrauchsanweisung gründlich durch, um dieses neue Gerät optimal zu nutzen.

2 Sicherheitshinweise

WARNUNG - Um das Risiko eines elektrischen Schlages, von Verbrennungen, Feuer oder Verletzungen von Personen zu vermeiden, beachten Sie bitte folgendes:

Benutzen Sie das Gerät nur zu dem Zweck der in der Bedienungsanleitung dargelegt ist.

Benutzen Sie das Gerät niemals mit einem schadhaften Kabel oder Stecker.

Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht in die Nähe von Hitzequellen gelangt.

Schalten Sie das Gerät bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten ab und entfernen Sie das Netzkabel

Dieses Produkt darf nicht in den Hausmüll geworfen werden. Bitte entsorgen Sie das Produkt in gekennzeichneten Recyclinghöfen oder schicken Sie es an die Wegold Edelmetalle AG.

Haftungsausschluss:

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eigenmächtige Veränderungen sowie durch missbräuchliche oder andere, von der Gebrauchsanleitung abweichende Verwendung entstanden sind.

3 Erste Inbetriebnahme

3.1 Auspacken

Kontrollieren Sie die Verpackung und das Gerät auf Transportschäden. Bei Beschädigungen informieren Sie uns bitte sofort vor dem weiteren Auspacken unter der Telefonnummer 0 91 29 / 40 30-0.

Nehmen Sie die AspiraBase aus der Verpackung heraus und stellen Sie sie auf eine ebene Oberfläche.

*Bewahren Sie diese
Bedienungsanleitung
unbedingt auf.*



Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise



6 Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

6 Notizen

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical margin lines, and the page is completely blank except for the lines themselves.

3.2 Lieferumfang

- 1 x AspiraBase
1 x Netzkabel
1 x Absaugschlauch 1,5 m individuell kürzbar

Kontrollieren Sie bitte unbedingt den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

3.3 Geräteansicht und Bezeichnungen



Bedienelemente:

- 1 Motorlaufanzeige
- 2 Informationsdisplay
- 3 Steuertasten
Leistung / Einstellung
- 4 Filterstatusanzeige
- 5 Umschaltung
Automatisch / Manuell
- 6 Einschalten für man. Betrieb
- 7 Netzschalter
- 8 Anschluss für Absaugschlauch
- 9 Filterabdeckung
- 10 Anschlüsse für Handstücke und Mikromotoren
- 11 Anschluss für Peripheriegerät
- 12 Thermosicherung
- A Bügelverschluss

3.4 Technische Daten

Breite	200 mm
Tiefe	485 mm
Höhe	580 mm
Gewicht	17 kg
Netzspannung	230 V; 50/60 Hz
Anschlusswert	900 W
Absaugleistung	500 m³/h

3.5 Inbetriebnahme

Die Wegold Absauganlage bietet Ihnen individuelle Anschlussmöglichkeiten.

Anschluss von Handstücken oder Mikromotoren:

- Verbinden Sie den Netzstecker des Handstücks oder der Mikromotorsteuerung mit einer der beiden rückseitigen Gerätesteckdosen (10).
- Nehmen Sie mit dem Netzschalter (7) die Absauganlage in Betrieb.
- Schalten Sie den Netzschalter des angeschlossenen Gerätes ein.
- Durch Betätigen der Taste „auto/man.“ (5) wählen Sie den für Sie bevorzugten Betrieb:

Stellung „auto“:

Die Absauganlage startet, wenn das Handstück oder der Mikromotor seine Anfangsdrehzahl erreicht hat und geht in „Stand by“- Stellung, wenn sich das angeschlossene Gerät im Ruhezustand befindet.

Stellung „man.“ in Verbindung mit Taste „Start/Stop“ (6):

In dieser Stellung befindet sich die Absauganlage im Dauerbetrieb, unabhängig davon, ob Geräte angeschlossen sind.

*Handstücke und
Mikromotoren*

Anschluss von Peripheriegeräten (max. 400 Watt):

Zusätzlich zum Anschluss von Mikromotoren ist es auch möglich, an die rückwärtige Steckdose (11) einen Sandstrahler, elektrische Gipssägen oder ähnliches anzuschließen.

Peripheriegeräte

5 Sonstige Hinweise

5.1 Ersatzfilterbeutel/Motorschutzfilter

Diese können bei Wegold Edelmetalle AG nachbestellt werden:

Nachbestellung

Bestellnr. Einweg-Filterbeutel (5er Pack):	070 801
Bestellnr. Mehrweg-Filterbeutel (1 Stück):	070 802
Bestellnr. Y-Stück für 2- Platz Betrieb:	070 804

5.2 Kundendienst

Ihr Gerät wurde sorgfältig gefertigt und vor der Auslieferung gewissenhaft geprüft. Sollten im Laufe der Zeit Fehlfunktionen auftreten oder Reparaturen nötig sein, verständigen Sie bitte Ihren Wegold-Kundendienst unter der Telefonnummer: 09129 / 40 30—0.

5.3 Gewährleistung

Die Gewährleistung für Ihr Gerät beträgt 1 Jahr.

5.4 Haftung

Wir übernehmen keinerlei Haftung für evtl. Druckfehler in vorliegender Bedienungsanleitung. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die dem technischen Fortschritt dienen.

Tauschen des Filterbeutels:

Ziehen Sie den Netzstecker und öffnen Sie den Bügelverschluss (A) der Filterabdeckung.

Ziehen Sie den vollen Filterbeutel vorsichtig vom Ansaugstutzen ab.

Stülpen Sie die Öffnung des neuen Filterbeutels über den Ansaugstutzen. Nach dem Aufsetzen der Filterabdeckung verriegeln Sie die Abdeckung wieder mit dem Bügelverschluss (A).

Tauschen des Motorfilters:

Ziehen Sie den Netzstecker und öffnen Sie den Bügelverschluss (A) der Filterabdeckung und nehmen diese ab.

Nehmen Sie den Filterbeutel heraus.

Entfernen Sie die 4 Befestigungsschrauben der Motorfilterabdeckung und nehmen Sie den Motorfilter vorsichtig heraus, so dass keine Partikel in den Motor fallen können. Legen Sie einen neuen Filtereinsatz ein und montieren Sie die restlichen Komponenten in umgekehrter Reihenfolge.

Der Filtereinsatz muss ca. alle 1500 bis 2000 Betriebsstunden gewechselt werden.

*Filtereinsatz
regelmäßig wechseln*

Lamellenfilter:

Zusätzlich zur Reinigung der abgesaugten Luft besitzt die Wegold Absaugung noch einen Lamellenfilter, der eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer besitzt und sehr selten gewechselt werden muss. Dieser Filter kann jedoch nur von unserem Kundendienst gewechselt werden.

- Verbinden Sie das anzuschließende Gerät mit der Gerätesteckdose (11).
- Schalten Sie das Gerät ein.
- Stellen Sie mit der Taste „auto/man.“ (5) den Betrieb auf „man.“
- Anschließend drücken Sie die Taste „Start/Stop“ (6). Die Absaugung geht in Betrieb. Zum Ausschalten der Absaugung drücken Sie erneut „Start/Stop“ (6).
- Wählen Sie Betrieb „auto“ aus, startet die Absauganlage sofort nach dem Einschalten des angeschlossenen Gerätes und stoppt nach dem das angeschlossene Gerät ausgeschaltet wurde.
- **Wichtig:** Die Anschlussleistung von max. 400 Watt darf nicht überschritten werden, da sich sonst die rückwärtige Thermosicherung (12) auslöst. Warten Sie in diesem Fall ca. 10 Minuten, bevor Sie die Sicherung wieder eindrücken.

*Anschlussleistung
von 400 W nicht
überschreiten*

4 Bedienung

4.1 Einstellung der gewünschten Betriebsparameter

- Schalten Sie die Wegold Absaugung mit dem Netzschalter (7) ein.
- Anschließend wählen Sie mit Taste (5) den manuellen Betrieb.
- Durch gleichzeitiges Drücken (ca. 2 bis 3 Sekunden) der beiden Steuer-tasten „+/-“ (3) gelangen Sie in den Programmiermodus.

4.2 Anzeige im Display

Das Display zeigt: „Br“ und wechselt mit dem eingestellten Zahlenwert.

Erklärung:

Nach 1000 Arbeitsstunden signalisiert die Anzeige „Br“, dass die Bürsten des Motors gewechselt werden müssen. Kontaktieren Sie hierzu Ihren Wegold Ansprechpartner. Führen Sie den Bürstenwechsel keinesfalls selbst durch.

„Br“

Das Display zeigt: „En“ und wechselt mit dem eingestellten Zahlenwert.

„En“

Erklärung:

Nach 1600 Arbeitsstunden signalisiert die Anzeige „En“, dass der Motor gewechselt werden muss. Kontaktieren Sie hierzu Ihren Wegold Ansprechpartner. Führen Sie den Motorwechsel keinesfalls selbst durch.

Das Display zeigt: „Fc“ und wechselt mit dem eingestellten Zahlenwert.

„Fc“

Erklärung:

Wahl der Ausschaltzeit bei „Filteranzeige voll“, einstellbar von 1 bis 20 Minuten. Die Werkseinstellung beträgt 1 Minute. Wir empfehlen, diese Einstellung nicht zu ändern und den Zustand des Filters regelmäßig zu prüfen.

Zum Auswählen der Zeit verwenden Sie bitte die beiden Steuertasten „+/-“ (3).

Zum Bestätigen der Einstellung drücken Sie bitte Taste „auto/man.“ (5).

Das Display zeigt: „HI“ und wechselt mit dem eingestellten Zahlenwert.

„HI“

Erklärung:

Bei dieser Einstellung stellen Sie die max. Absaugleistung (%) ein. Der Wert ist wählbar zwischen 20% und 99%. Zum Auswählen der Absaugleistung verwenden Sie bitte die beiden Steuertasten „+/-“ (3).

Zum Bestätigen der Einstellung drücken Sie bitte die Taste „auto/man.“ (5).

Das Display zeigt: „LO“ und wechselt mit dem eingestellten Zahlenwert.

„LO“

Erklärung:

Bei dieser Einstellung stellen Sie die min. Absaugleistung (%) ein. Der Wert ist wählbar zwischen 20% und 99%. Zum Auswählen der Absaugleistung verwenden Sie bitte die beiden Steuertasten „+/-“ (3). Zum Bestätigen der Einstellung drücken Sie bitte die Taste „auto/man.“ (5).

Das Display zeigt: „nL“ und wechselt mit dem eingestellten Zahlenwert.

„nL“

Erklärung:

Bei dieser Einstellung stellen Sie die Nachlaufzeit der Absaugung ein (z. B. nach Stillstand des Mikromotors, o. ä.). Der Wert ist wählbar zwischen 0 und 10 Sekunden. Zum Bestätigen drücken Sie bitte die Taste „auto/man.“ (5).

Das Display zeigt: „iD“ und wechselt mit dem eingestellten Zahlenwert.

„iD“

Erklärung:

Diese Einstellung regelt die Anlaufempfindlichkeit und sollte nur vom technischen Service verändert werden.

Zum Bestätigen drücken Sie bitte die Taste „auto/man.“ (5).

Das Display zeigt: „CO“ und wechselt mit „nO“.

„CO“

Erklärung:

Bei dieser Anzeige können Sie die Einstellung der Anlage auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Drücken Sie die Taste „-“ (3). Im Display erscheint „Ja“.

Die Werkseinstellungen sind wiederhergestellt.

Zum Bestätigen drücken Sie die Taste „auto/man.“ (5).

4.3 Filterwechsel - wichtige Hinweise

Automatikbetrieb:

Automatikbetrieb

Sollte das Ansaugrohr verstopft oder der Filterbeutel voll sein, so blinkt die rote Status-LED der Filterbeutelanzeige. Die Absaugung schaltet sich nach der voreingestellten Zeit selbstständig ab. Nach dem Wechsel des Filterbeutels drücken Sie bitte die Taste „auto/man.“ (5).

Die Anlage ist nun wieder betriebsbereit.

Manueller Betrieb:

Manueller Betrieb

Bei manueller Betriebsart stoppt die Anlage. Nach Filterwechsel drücken Sie bitte die Taste „Start/Stop“ (6).

Wichtig:

Die Abschaltung des Gerätes bei vollem Filter wirkt als Motorschutz. Warten Sie nach Möglichkeit nicht bis das System die Motorabschaltung auslöst. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Filtertüte.

*Regelmäßige
Überprüfung des
Filters*

Die Absauganlage verfügt außerdem über ein zweites Motorschutzsystem, das den Motor nach mehr als 3 Stunden Dauerbetrieb ausschaltet. Anschließend muss das Gerät ca. 1 Stunde abkühlen. Dieser Zustand wird durch Blinken der Motorlaufanzeige (1) angezeigt.

Nach Abkühlung bitte Netzschalter aus- und wieder einschalten.